







## Señal de control a 3 puntos o proporcional

<b>Actuación según el tipo de válvula con los ajustes de fábrica</b>		
Señal de control Y = 0 V CC o tensión e bornas N1-3 ▲		
Señal de control Y = 10 V CC o tensión e bornas N1-2 ▼		
<p>◁ = abierto    ◀ = cerrado    ▲ = tapa ciega BF</p>		